

Marmoleum / Artoleum Pflegeanweisung (Kurzfassung)

Unsere Reinigungsempfehlung

Marmoleum

Laufende Reinigung und Zwischenreinigung

Täglicher Unterhalt mit Flachmop oder Tüchern. Mattstellen und Verschmutzungen reinigen mittels Flachmop und einem pH-neutralen Allzweckreiniger (z.B. Taski R-50 oder Wetrok Resal). Nachbehandeln mit Wischpflegeprodukt (z.B. Taski Tensol oder Wetrok Brill).

Grundreinigung

Im Privatbereich in der Regel nicht erforderlich. Wenn die spezielle, werkseitige Schutzbeschichtung bei Marmoleum und Artoleum durchgescheuert ist, drängt sich eine Grundreinigung und nachfolgende Neubeschichtung auf.

Anmerkungen

Verwenden Sie niemals Schmierseife oder andere stark alkalische Reinigungsmittel, da diese zu Schäden führen können.

Novilon / Novilux

Laufende Reinigung und Zwischenreinigung

Normale Verschmutzung: Belagsfläche Nass - wischen mit geeignetem Wischpflegemittel (Taski Tensol oder Wetrok Brill).

Starke Verschmutzung: Mit einem Allzweckreiniger (z.B. Taski R-50 oder Wetrok Resal) gründlich nass aufwischen, anschliessend mit einem Wischpflegemittel feucht wischen (z.B. Taski Tensol oder Wetrok Brill).

Grundreinigung

Im Privatbereich in der Regel nicht erforderlich. Hartnäckige Verschmutzungen oder Reinigungsmittelrückstände auf Novilon oder Novilux können mit Grundreiniger (z.B. Taski R-20 oder Wetrok Remat) und einer weichen Bürste scheuernd gereinigt werden. Vorher grobe Verunreinigungen entfernen und feucht wischen.

Anmerkungen

Wichtige Hinweise für Reinigung von Novilon - und Novilux-Qualitäten: Für die Reinigung nur weiche Bürsten oder Pads verwenden.

Bitte beachten Sie, Reinigungsmittel sowie Oberflächenbehandlungen können die Optik und die Gleitsicherheit eines Belags verändern. Prüfen Sie vorgängig, welches Produkt Ihre Anforderungen erfüllt.

SureSTEP: Reinigungstechnik – Reinigung im Privatbereich

Laufende Reinigung und Zwischenreinigung

Täglicher Unterhalt mit Flachmop oder imprägnierten Tüchern.

Mattstellen und Verschmutzungen reinigen mittels Flachmop und einem pH-neutralen Allzweckreiniger (z.B. Taski R-50 oder Wetrok Resal).

Nachbehandeln mit Wischpflegeprodukt (z.B. Taski Tensol oder Wetrok Brill).

Grundreinigung

Im Privatbereich in der Regel nicht erforderlich. Wenn die spezielle, werkseitig aufgebrauchte PU - Oberflächenvergütung bei SureSTEP durchgescheuert ist, drängt sich eine Grundreinigung und nachfolgende Neubeschichtung auf (Siehe Reinigungstechnik – Maschinelle Reinigung).

Diese Reinigungsmethode erfordert entsprechende Kenntnisse und den Einsatz von Maschinen. Bitte wenden Sie sich an eine qualifizierte Reinigungs-firma für diese Arbeit.

Bei konsequenter Anwendung der Nassreinigung, empfiehlt es sich die Fugen zu verschweissen.

ColoRex Reinigungstechnik

Laufendereinigung

Täglicher Unterhalt mit Flachmop und geeignetem Wischpflegeprodukt oder imprägnierten Tüchern (Masslinn-Tücher).

Zwischenreinigung

ColoRex gründlich reinigen von Hand (Mop) oder mit der Einscheibenmaschine, einem roten Pad und einem neutralen Allzweckreiniger. Schmutzflotte aufnehmen bzw. absaugen und mit sauberem Wasser nachspülen. Nach der Zwischenreinigung sollte eine Wischpfegefilm aufgetragen werden.

Anmerkungen

Antistatische oder elektrisch-leitfähige Verlegungen: Um den Ableitwiderstand nicht zu erhöhen keine Beschichtungen oder Wachse auftragen! Wenn die aufgebrauchte Polymer-Beschichtung durchgescheuert ist, drängt sich eine Grundreinigung und nachfolgende Neubeschichtung auf.

Diese Reinigungsmethode erfordert entsprechende Kenntnisse und den Einsatz von Maschinen. Bitte wenden Sie sich an eine qualifizierte Reinigungs-firma für diese Arbeiten. Bitte beachten Sie, Reinigungsmittel sowie Oberflächenbehandlungen können die Optik und die Gleitsicherheit eines Belags verändern. Prüfen Sie vorgängig, welches Produkt Ihre Anforderungen erfüllt.